電話に出られないとき

着信を保留にする

相手にアナウンスを流し、電話を保留します。(着信応答保留)





- ●着信応答保留開始から約30秒後(相手にはアナウンス3回で)、保留中の電話は切れます。
- ●着信応答保留中に②を押すかV801SHを閉じると、保留中の電話は切れます。(クローズ終話を「OFF」に設定している場合は、電話は切れません。)



●着信中に『シを押したあと、「**②着信応答保留**」を選択しても保留できます。(着信パターンに動画を設定しているときは、この操作はできません。)

着信音量を「サイレント」にする

- ●着信中に

 変きを押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。
- ●サイドキー設定(**©3P.14-5**)を「**回クイックサイレント**」(着信時)に設定しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押しても、クイックサイレントになります。

着信を拒否する

●着信中に

●を押します。

(


©

で

ア.2-11)

メッセージを録音する(簡易留守録)

かかってきた電話を簡易留守 で応答し、相手のメッセージを 音します。(\mathfrak{L}° **P.14-**6)





簡易留守 の設定解除: F x (で P.14-7)



- 音できる時間が 12 秒以下のときや、すでに 20 件 音されているときに操作すると、空き容量不足の確認メッセージが表示され、留守 音はしません。
 留守番電話サービス
- 留守番電話サービスを開始に設定しておくと、電波の届かない場所や通話中のため 電話に出られないとき(割込通話サービスの設定時を除く)などに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。(℃〒P.15-5)

待受時の動作を設定する

- **1** (F) (電子3) (場が29) の順に押す。
- **9**「②待受時」を選び、F)を押す。
- 設定する動作を選び、「デを押す。
 - ●それぞれの動作は、次のとおりです。

□マーク表示	未読表示やアラーム表示などの詳細マークを表示 する
②モバイルカメラモード起動	モバイルカメラがモバイルカメラモードで起動する
③ボイスレコーダー起動	ボイスレコーダーが起動する





電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを 音します。(簡易留守)

簡易留守録を設定する

簡易留守」は雷源が切れていたり、「圏外」の表示が出ているときは使用できません。 このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。 (**摩P.15-5**)

●簡易留守 できるのは音声メモやマイボイスメモ(『全P.14-9)と合わせて20件まで、最 大約90秒です。



(F) 対象の順に押す。

音可能秒数が表示され、簡易留守 に設定されます。(設定完 了後、待受画面に戻り、「台」が表示されます。)

- 留守 応答/ 音中の受話音量の変更:(F)(の)(※7) → 「団 音量 設定」選択→(೯)→「①受話音量連動」/「②サイレント」選 択▶₣



簡易留守録が設定できない状態

- マナーモード(『全子P.3-3)/運転中モード(『全子P.3-6)設定中は、簡易留守 の設定/ 解除はできません。
 - マナーモード/運転中モードを解除してください。
- 音できる時間が12秒以下のときや、すでに20件 音されているときは、簡易留守 に 設定できません。不要なメッセージを消去してください。(CTP.14-8)

簡易留守録を解除する



F 文字の順に押す。

簡易留守 の設定が解除され、待受画面に戻ります。



●簡易留守 音中、マナーモード/運転中モード設定中は、簡易留守 の解除はでき ません。

簡易留守設定時

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと 音が始まります。
- 音中にV801SHを閉じても、 音は止まりません。
- 音中に電話に出る: ② (音内容は残りません。)
- 音が終わると、「ぬ」が表示されます。
 - 音後、簡易留守 が設定できない状態(**೯**育 P.14-6)になったときは、簡易留守 は 自動的に解除され、「⇔」表示が消えます。(「⊷」は用件を消去するまで表示したまま です。)

簡易留守録未設定時

- 着信中に (F)(x型) の順に押すと、応答文が流れたあと、 音が始まります。このときは、 その着信に限り留守 音します。(簡易留守 は「OFF」の設定のままです。)
- サイドキー設定の着信時の動作(*図*育P.14-5)を「簡易留守録」に設定しているときは、 着信中にサイドキーを1秒以上押すと、応答文が流れたあと、 音が始まります。
- ■簡易留守 が設定できない状態(**摩査P.14-6**)のときは、不要なメッセージを消去して ください。(*C* **P.14-8**)

録音された用件を聞く

(F)ペッの順に押す。

音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件 を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。

- メニュー操作の再生: FO→「2簡易留守」選択→F→「2 録音再生」選択●€
- 再生途中の停止:再生中に





●時刻設定(**ごすP.1-28**)がされていないときや、間違って設定されているとき は、正しい日時が表示されません。

再牛中に電話がかかってくると

●再生は自動的に止まります。電話に出るとき、⑥を押してください。

その他の機

■再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に②を押す。	再生中に心を押す。	再生中に⑤を2回押す。
3件目 2件目 1件目	3件目 2件目 1件目	3件目 2件目 1件目
一一再生───────────────────────────────────	再生→□	——再生 ——) , ▼/^/

録音された用件を消去する

消去する用件を再生中に、②②を押す。 消去の確認画面が表示されます。

2「□YES」を選び、ℱを押す。

次の用件が続けて再生されます。次の用件がないときは、待受画面に戻ります。

●用件をすべて消去すると、「๗」が消えます。

応答時間を変更する

0秒~59秒の範囲で設定します。

●お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。

1 F (4 4 4 の順に押す。

9 呼出し時間 (00~59秒) を入力し、Fを押す。

■ 着信音を鳴らさずに簡易留守で応答:「00」を入力・チ





●簡易留守を、オプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併せてご利用になる場合は、設定されている呼出し時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守を優先していても、 音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

ΙΔ